



Kogelkleppen voor Luchttoevoer

De luchttoevoer-kogelklep van Elcometer kan aangebracht worden tussen de luchttoevoer en de vochtafscheider om de compressor af te zonderen voor onderhoudswerk. De kogelklep sluit de perslucht naar de straalmachine af zodat u veilig kunt werken.

Onderdeelnummers

Onderdeelnummer	Beschrijving
MT30189	3" (76mm) BSP buitendraad-binnendraad kogelklep
MT30191	2" (51mm) BSP buitendraad-binnendraad kogelklep
MT29177	1½" (38mm) BSP buitendraad-binnendraad kogelklep
MT30193	1¼" (32mm) BSP buitendraad-binnendraad kogelklep
MT30195	1" (25mm) BSP buitendraad-binnendraad kogelklep
MT28610	¾" (19mm) BSP buitendraad-binnendraad kogelklep
MT28619	¼" (6mm) BSP binnendraad-binnendraad kogelklep
MT30085	¼" (6mm) BSP buitendraad adapter